



ANTEC



NOTICE POUR UTILISATION SUR TOIT DE CABINE D'ASCENSEUR



90020740 ind C 17/05/2013

Teeker





1 - Remarques importantes.....	3
2 - Généralités	3
3.1 - Définition du produit.....	4
3.2 - Caractéristiques	4
3.3 - Limites d'utilisation de l'appareil	4
4 - PREPARAtion.....	6
5- Utilisation.....	6
5.1- Vérification avant utilisation	6
5.2 - Enfilage du TEEKER™.....	7
Passer la sangle bleue autour de la taille et fermer la boucle automatique (fig. 1 et fig. 2).....	7
Vérifier que la boucle automatique est correctement fermée en tirant sur les deux cotés de la boucle (fig. 3).....	7
5.3 - Changement de coté du mécanisme.....	7
5.4 - Installation du point d'ancrage.....	8
5.5 - Connexion du TEEKER™ sur le point d'an- crage.....	8
5.6 - Intervention – utilisation	8
6.1 - Stockage & transport.....	9
6.2 - Maintenance & Nettoyage.....	9
6.3 -Contrôles réguliers.....	10
6.4 -Durée d'utilisation	10
6.5 - Signification du marquage	10
7 - Fiche d'identification d'équipement de protection individuelle	11
8 - FAQ.....	12
Réglementation.....	12



**MODE D'EMPLOI
DU DISPOSITIF DE MAINTIEN
AU POSTE DE TRAVAIL TEEKER™**
CONFORME À LA NORME EN358 :1999
BREVETÉ

1 - REMARQUES IMPORTANTES

Vous venez d'acquérir un équipement de protection individuelle (EPI) et nous vous remercions de votre confiance. Afin que ce produit vous donne entière satisfaction, nous vous demandons, **AVANT CHAQUE MISE EN SERVICE** de suivre les instructions de ce manuel. Le non-respect des consignes décrites dans ce manuel pourrait avoir des répercussions graves. Nous vous conseillons de relire périodiquement ces instructions. De plus le fabricant ou son mandataire décline toute responsabilité en cas d'utilisation, de stockage ou d'entretien, effectué d'une manière autre que ce que nous vous décrivons dans ce manuel.

SI L'ACQUÉREUR N'EST PAS L'UTILISATEUR, IL DEVRA IMPÉRATIVEMENT FAIRE PARVENIR CES INSTRUCTIONS A CE DERNIER.

ATTENTION

Dans le cas où le produit est revendu hors du premier pays de destination, pour la sécurité de l'utilisateur, le revendeur doit fournir dans la langue du pays d'utilisation du produit :

- ✓ les instructions pour l'entretien
- ✓ les instructions pour les examens périodiques
- ✓ les instructions relatives aux réparations
- ✓ les informations supplémentaires requises spécifiques à l'équipement

Il est nécessaire de s'assurer avant toute utilisation que les recommandations propres à chaque élément associé à ce produit, telles que définies dans leurs notices, sont respectées, que ces éléments respectent les normes européenne applicables ou, à défaut, toute autre norme appropriée et, que leurs fonctions de sécurité n'interfèrent pas entres-elles.

Il s'agit d'un EPI, et à ce titre il convient de l'attribuer personnellement à un seul et même utilisateur. En cours d'utilisation, protégez votre EPI contre tout risque lié à l'environnement de travail : choc thermique, électrique ou mécanique, projection d'acide, arêtes vives etc ...

ATTENTION !

Les activités liées au travail en hauteur sont des disciplines dangereuses qui peuvent provoquer des accidents et des blessures graves. Nous vous rappelons que vous assumez personnellement la responsabilité en cas d'accident, de blessure ou de décès pendant ou suite à l'utilisation de nos produits, à vous-même ou à une tierce personne. L'utilisation de nos produits est réservée à des personnes compétentes, ayant suivi une formation adéquate. Entraînez-vous à l'usage de cet EPI et assurez vous d'avoir pleinement compris son fonctionnement. En cas de doute, ne prenez pas de risque mais renseignez-vous ! Une bonne condition physique est obligatoire pour effectuer des travaux en hauteur. Certaines contre-indications médicales peuvent nuire à la sécurité de l'utilisateur lors de l'utilisation normale de l'EPI et en cas d'urgence (prise de médicaments, problème cardio-vasculaire...).

En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre médecin.

2 - GÉNÉRALITÉS

Le TEEKER™ est notamment destiné aux techniciens d'ascenseurs pour les interventions en gaine avec risque de chute, spécifiquement sur les toits de cabine. Il est recommandé de l'associer au point d'ancrage à câble (Ref. 1009270).

Le TEEKER™ n'est pas un système d'arrêt des chutes !

Le TEEKER™ est un dispositif de prévention des chutes dans la mesure où il empêche l'utilisateur de rejoindre la zone où le risque de chute est présent.

Le TEEKER™ doit être utilisé par des personnes formées et ou compétentes, connaissant en conséquence les critères clairs d'intervention dans les situations d'urgence.

Le TEEKER™ doit être utilisé à une température ambiante entre +2° C et +60°C. Ne pas utiliser le TEEKER™ mouillé si les températures sont inférieures au point de gel!

Bien s'assurer que pendant le transport le TEEKER™ est protégé contre la pluie, la neige et de tout contact avec l'eau.

3 - DESCRIPTION PRODUIT


3.1 - Définition du produit

Système de retenue prévenant les chutes de hauteur en limitant le déplacement de l'utilisateur (cf EN363 :2008 §4.2.1). Il intègre une ceinture et une longe ajustable retenue. La limitation du déplacement est assurée grâce à un ajustement automatique de la longueur de la longe, dont l'allongement est conditionné à une action volontaire de l'utilisateur.

Dossieret « Ergo » hauteur 14cm. Matière : masse P.E. tissu maille synthétique


Sangle Polyester (ceinture) largeur 45mm

Boucle automatique double sécurité



Cuissardes largeur 40 mm avec boucle automatique plastique noir.

Le TEEKER™ est un système de prévention des chutes et non pas un système d'arrêt des chutes. Les cuissardes ont donc pour fonction d'empêcher la ceinture de tourner autour du corps de l'utilisateur, et non pas de retenir le corps de l'utilisateur. C'est pourquoi les boucles sont en plastique.



D de renvoi estampé

Bouton d'activation sécurisé


Longe de retenue auto-bloquée ajustable sur action volontaire

3.2 - Caractéristiques


- ✓ Fabricant : Honeywell Fall Protection France
- ✓ Type : Ceinture de retenue avec longe ajustable
- ✓ Norme d'essai : NF EN 358 : 2000
- ✓ Poids de l'appareil : 1.7kg (ceinture + boîtier)
- ✓ Longueur disponible: 1,5m entre le boîtier et l'extrémité du mousqueton

- ✓ Aucun risque d'activation accidentelle du produit
- ✓ Positionnement ergonomique pour manoeuvre aisé
- ✓ Polyvalent Droitier et Gaucher
- ✓ Sangle de la longe : Kevlar
- ✓ Boucle de fermeture automatique double action
- ✓ Carter de protection en nylon choc
- ✓ Système de frein inox
- ✓ Mousqueton double action conforme EN 362
- ✓ Disponible en 2 tailles (S/M ≤ T46, L/XL ≥ T47)


3.3 - Limites d'utilisation de l'appareil



NE JAMAIS utiliser comme ceinture de maintien au travail, pour le travail sur poteaux, échelle ou pylône.




NE JAMAIS bloquer ni empêcher le retour de la sangle dans le mécanisme.



NE JAMAIS bloquer le bouton de déverrouillage en position enfoncée.




NE JAMAIS démonter le connecteur d'extrémité pour d'autres utilisations.




NE JAMAIS utiliser le mécanisme dissocié de la ceinture, ni la ceinture dissociée du mécanisme.




NE JAMAIS s'ancrer sur l'anneau (en D) de renvoi de la sangle.



NE JAMAIS connecter le mousqueton d'extrémité directement sur le câble de traction, ou sur tout autre élément de la cabine (arcade, câbles électriques, moteurs, etc...)



NE JAMAIS modifier l'équipement en aucune façon.



NE JAMAIS utiliser le limiteur de déplacement sur un ancrage autre qu'un ancrage certifié EN795.

NE JAMAIS utiliser le système si le câble de traction est en **mouvement relatif** par rapport à la cabine

EXEMPLE D'UTILISATION INTERDITE :
Présence de mouvement relatif entre le câble et la cabine

Conséquence 1 : Suspension dans le vide

Conséquence 2 : Happement


EXEMPLE D'UTILISATION POSSIBLE :
Aucun mouvement relatif entre le câble et la cabine



NE JAMAIS se connecter sur le point d'ancrage en ayant les pieds sur le palier.



NE JAMAIS sortir de la gaine en étant toujours connecté au point d'ancrage.



NE JAMAIS attacher le limiteur de déplacement sur un ancrage placé en dessous du niveau des épaules.

4 - PREPARATION

Avant chaque utilisation, le TEEKER™ doit être soumis au contrôle visuel de l'utilisateur pour s'assurer que l'équipement complet est utilisable. La sangle, le carter, le mousqueton de sécurité, le point de déviation de la sangle et le bouton d'activation, ne doivent pas être endommagés, et la sangle doit pouvoir rentrer et sortir sans difficulté au point d'introduction et de sortie du TEEKER™. En cas de constatation de tout dommage ou de doute concernant l'état de fonctionnement du système, l'appareil doit être mis immédiatement hors service et remis au fabricant ou à l'une des personnes compétentes nommées par le fabricant pour vérification.

LE POINT D'ANCRAGE POUR LE TEEKER™ DOIT ÊTRE CERTIFIÉ EN 795.

Il est conseillé d'utiliser un point d'ancrage fixé sur un câble de traction situé au centre de la cabine et en hauteur par rapport à l'utilisateur. Le placer au dessus du niveau des épaules. Dans le cas où le câble de traction choisi pour s'ancrer ne peut être au centre de la cabine, s'assurer que les structures proches font office de garde corps.

L'utilisation du TEEKER™ est réservé à des personnes compétentes et ayant suivi une formation appropriée. L'employeur doit par conséquent former son personnel à l'utilisation des EPI appropriés et veiller à leur utilisation effective.

L'exploitant du site où interviennent les techniciens d'ascenseurs doit veiller à ce que des procédures de secours existent, dans lesquels tous les accidents éventuels pouvant se produire pendant le travail ont été pris en considération.

5- UTILISATION

5.1- Vérification avant utilisation

Chaque utilisateur doit vérifier son équipement.


- ✓ Vérifier que les boucles sont effectivement présentes et en bon état de fonctionnement.
- ✓ Vérifier que le déroulement de la sangle est bien bloqué naturellement.
- ✓ Vérifier que la sangle se déroule bien lorsque le bouton est actionné.
- ✓ Vérifier que rien ne gêne le mouvement du bouton, qu'il revient bien naturellement en position haute.
- ✓ Dérouler la totalité de la sangle, vérifier qu'elle ne présente ni coupures, ni éraflures, ni usure anormale.
- ✓ Vérifier que la sangle se rembobine automatiquement et librement.
- ✓ Vérifier que le dispositif est bien fixé à la ceinture.
- ✓ Vérifier que les sangles constitutives de la ceinture ne présentent ni coupures, ni éraflures, ni usure anormale.
- ✓ Vérifier que la boucle automatique de la sangle se referme bien, et qu'elle ne s'ouvre pas inopinément
- ✓ Vérifier que la sangle du mécanisme passe bien à l'intérieur du D de renvoi, tel que montré sur la photo suivante. La sangle doit coulisser facilement, et ne doit pas faire de tour mort autour du D :




Si une quelconque anomalie est constatée, retirer l'appareil du service et contacter le fabricant ou le service compétent pour remise en état.

5.2 - ENFILAGE DU TEEKER™

Passer la sangle bleue autour de la taille et fermer la boucle automatique (fig. 1 et fig. 2).



Vérifier que la boucle automatique est correctement fermée en tirant sur les deux cotés de la boucle (fig. 3).



Ajuster la sangle de la ceinture en réglant la longueur au niveau de la boucle mâle (fig. 4).



Attraper les sangles des cuissardes, les ajuster en longueur au niveau de la boucle plastique mâle et les joindre, deux à deux. Les ajuster une fois jointes (fig. 5 à 7).

S'assurer que toutes les sangles sont bien serrées. Le poing fermé ne doit pas pouvoir passer sous les sangles cuissardes, alors que la main à plat passe confortablement (fig. 8).

Vérifier périodiquement la bonne fermeture de la boucle automatique lors de l'utilisation.




Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour libérer la sortie de la sangle

5.3 - CHANGEMENT DE COTÉ DU MÉCANISME


Certains préféreront positionner le mécanisme du TEEKER™ soit à droite, soit à gauche, pour des raisons de confort, de praticité, d'habitude.




Si le mécanisme n'était pas positionné initialement du bon côté, retourner la ceinture et les sangles cuissardes tel que décrit ci-dessous.



Retourner la ceinture pour mettre le boîtier du bon côté.



Puis faire pivoter chacune des sangles cuissardes jusqu'à orienter les boucles plastiques verticalement vers le bas.







5.4 - Installation du point d'ancrage

Comme vu au paragraphe 2.3, le TEEKER™ doit être utilisé en association avec un point d'ancrage certifié EN 795.

Par ailleurs, seul le point d'ancrage ascensoriste ref 1009270 d'ANTEC a été validé¹ afin de répondre aux exigences du décret 2008-1325. Celui-ci a été spécialement développé pour permettre l'intervention sur toit de cabine d'ascenseurs.

POINT D'ANCRAGE ANTEC (REF 1009270)

- ✓ LE POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE se fixe sur un des câbles soutenant la cabine d'ascenseur, **de diamètre 8 à 13mm**.
- ✓ Vérifier l'état du câble avant toute installation du POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE (proscrire toute utilisation sur un support endommagé).
- ✓ Pour mettre en place LE POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE le prendre à pleine main et ouvrir le levier avec le pouce (fig.1) en respectant le sens de la flèche.
- ✓ Insérer LE POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE sur le câble le plus haut possible. Pour cela, imprimer un léger mouvement de bas en haut tout en tirant l'ancrage vers soi afin de positionner le câble au fond du clip, entre les lèvres polyuréthane (fig 2).
- ✓ Relâcher le levier, LE POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE est en place (fig 3).
- ✓ Introduire le mousqueton du système de retenue dans l'anneau (fig 4).
- ✓ Remonter LE POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE au dessus du niveau de la tête, le plus haut possible.



5.5 - Connexion du TEEKER™ sur le point d'ancrage



Vérifier que le linguet du mousqueton est bien refermé.

5.6 - Intervention – utilisation

L'utilisation du TEEKER™ doit se faire en accord avec les règles et consignes établies par l'employeur.

Pour toute évolution, appuyer sur le bouton de déverrouillage pour autoriser l'allongement de la distance entre l'utilisateur et le point d'ancrage.



1 - Validation effectuée par le groupe de pilotage «Décret 2008-1325», regroupant des membres de la Fédération des Ascenseurs, de la DGT, de l'INRS, et un cabinet d'ergonomie.



Lorsque la distance souhaitée est atteinte. Relâcher la pression sur le bouton. Toute avancée est alors impossible.

5.7 - Déconnexion et démontage

- Retirer le mousqueton de l'anneau

- Pour désinstaller LE POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE le prendre à pleine main et ouvrir le levier avec le pouce



- Imprimer un mouvement de rotation au POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE en poussant vers l'arrière la par-

tie basse de l'appareil pour dégager le bas du clip

- Appliquer maintenant un mouvement de rotation inverse sur le POINT D'ANCRAGE ASCENSORISTE en poussant vers l'arrière la partie haute de l'appareil puis dégager complètement le clip en tirant légèrement vers le bas.

ATTENTION : TOUJOURS EFFECTUER CETTE



OPÉRATION EN ÉTANT SUR LE TOIT DE LA CABINE VISITÉE, À L'INTÉRIEUR DE LA GAINÉ

6 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

6.1 - Stockage & transport

Un stockage adéquat de votre TEEKER™ lui assurera une meilleure longévité tout en garantissant votre sécurité. Veillez à respecter strictement ces recommandations. Le TEEKER™ doit être stocké dans des pièces sèches, à l'abri des rayons ultraviolets. Éviter les contacts avec les acides, les liquides corrosifs et les huiles. Si l'humidification des sangles est inévitable, elles devraient être séchées de manière naturelle, et ne pas sécher sur des sources de chaleur.

Pour le transport du TEEKER™ un sac à outils ou une valise à outils devraient être utilisés pour éviter des dégâts occasionnés pas des facteurs extérieures. Là encore, vérifiez que votre EPI est rangé à l'abri de toute source de chaleur, humidité, atmosphère corrosive, rayons ultraviolets, etc. ...

6.2 - Maintenance & Nettoyage

Avant chaque utilisation, le TEEKER™ doit être soumis à un contrôle visuel par l'utilisateur pour s'assurer que l'appareil est en bon état.

Si vous constatez des dégâts sur la sangle, le mousqueton, le TEEKER™ doit être mis hors service et vérifié par le fabricant ou par un service autorisé.

Attention : Toute modification ou toute adjonction au TEEKER™ ne peut se faire sans l'accord préalable écrit du fabricant. Toute réparation doit être effectuée conformément au mode opératoire du fabricant.

Pour le nettoyage du carter, utiliser un chiffon sec ou une brosse. La sangle peut être nettoyée à l'eau tiède et avec un savon doux; la rincer à l'eau claire. Puis, veiller au séchage complet à l'air ambiant. Attention, ne pas utiliser de sources de chaleur!

6.3 - Contrôles réguliers

Le TEEKER™ doit être contrôlé au moins une fois par an – même en cas de non-utilisation – par le fabricant ou une personne compétente. La sécurité de l'utilisateur est en effet liée au maintien du bon fonctionnement et à la résistance de l'équipement.

Lors de l'inspection annuelle, une attention particulière doit être apportée à la lisibilité des marquages.

Une personne compétente est une personne qui possède à la fois une connaissance de l'équipement à contrôler ainsi qu'une expérience de terrain ou des EPI de protection contre les chutes de hauteur. La connaissance mentionnée est acquise lors de la formation appropriée, dispensée par ANTEC.

Si des dégâts ont été constatés lors de la vérification ou s'il y a des doutes concernant la capacité d'utilisation de l'équipement, l'appareil doit être envoyé au fabricant ou à un service après-vente compétent.

A l'issue d'une période d'utilisation de 3 à 5 ans maximum (i.e. tous les 5 ans au plus tard), un contrôle approfondi (ouverture du boîtier) doit être effectué directement par le fabricant ou par l'une des personnes compétentes, formée par ANTEC à réaliser ce contrôle approfondi.



6.4 - Durée d'utilisation

La durée d'utilisation dépend des conditions d'utilisation, de stockage et du respect des inspections réglementaires.

Si les consignes précédentes sont respectées, si l'inspection annuel est correctement effectué (avec le remplacement de pièces jugées défectueuses), et si les pièces d'usures sont remplacées lors des contrôles approfondis tous les cinq ans maximum, le mécanisme du TEEKER™ a une durée de vie illimitée. La partie ceinture et ses composants ont une durée de vie de 10 ans, en conformité avec les autres produits à dominante textile de la marque ANTEC.

6.5 - Signification du marquage

- ✓ Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d'identification du fabricant ou du fournisseur
- ✓ La référence du produit
- ✓ La désignation du produit et sa taille
- ✓ Le ou les matériaux des principales fibres synthétiques de construction de l'équipement
- ✓ La date de fabrication (semaine / année)
- ✓ Le numéro de lot ou le numéro de série
- ✓ EN xxx : xxxx : Numéro des normes européennes de conformité et leur année

- ✓  0333 : Logo CE suivi du n° de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production
- ✓  : Le pictogramme normalisé indiquant à l'utilisateur de lire la notice.

7 - FICHE D'IDENTIFICATION D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Type d'équipement :	
Identification du produit :	
Produit :	
Marque commerciale :	ANTEC
Fabricant :	
Honeywell Fall Protection France BP 334 35-37 Rue de la Bidauderie 18103 VIERZON Cedex	Tel : 02 48 53 00 80 Fax :02 48 52 04 94 scecommercial@antec.fr
Numéro de série du fabricant :	
Propriétaire / utilisateur :	
Année de fabrication :	
Date d'achat :	
Première utilisation le :	

Date	Motif (examen périodique ou réparation)	Défauts remarqués, réparations effectuées, remarques	Nom et signature de la personne compétente	Date du prochain examen prévu



Organisme notifié ayant réalisé l'examen CE de Type:

- By APAVE SUDEUROPE SAS 0082
CS 60193
13 322 Marseille Cedex 16 -
FRANCE

Organisme notifié intervenant dans le suivi et le contrôle de la production:

- AFNOR Certification (0333)
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine St Denis Cedex FRANCE

8 - FAQ

RÉGLEMENTATION

Le TEEKER™ est il un système «antichute»?

Si la question est posée au sens «arrêt de la chute» => Non

Si la question est posée au sens «prévention de la chute» => Oui

C'est un système de retenue, qui empêche l'accès à une zone où le risque de chute existe.

A quelle norme le TEEKER™ est il conforme ?

Le TEEKER™ est conforme aux exigences de la norme NF EN 358 de Mars 2000, régissant les systèmes de retenue et de maintien au travail.

Quelles sont les garanties du TEEKER™ ?

Comme tous les produits ANTEC, le TEEKER™ a une garantie de vie limitée à un an contre les défauts de fabrications et les vices cachés.

CONDITIONS D'ENTRETIEN :

Comment nettoyer les sangles ?

Il est possible de nettoyer la sangle à l'éponge légèrement humide. Ne jamais utiliser ni solvant, ni plonger le mécanisme dans un bain quelconque.

Comment nettoyer la ceinture ?

Il est possible de nettoyer la ceinture à l'éponge légèrement humide. Ne jamais utiliser ni solvant, ni plonger le mécanisme dans un bain quelconque.

Comment nettoyer le mécanisme ?

Au chiffon sec ou à l'éponge légèrement humide. Ne jamais utiliser ni solvant, ni plonger le mécanisme dans un bain quelconque.

CONDITIONS D'UTILISATION :

Sur quel type d'installation est-il possible d'utiliser le TEEKER™ ?

L'utilisation du TEEKER™ est possible sur toutes les installations à traction par câble, si et seulement si l'utilisateur s'assure de **l'absence de mouvement relatif entre le câble de traction et la cabine**. L'employeur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir ces conditions d'utilisations.

Est il possible de déplacer la cabine le long de la gaine en étant connecté au point d'ancrage ?

Oui, à partir du moment où il n'y a pas de mouvement relatif entre la cabine et le câble de traction. Cela signifie que seules les installations à traction directe sont autorisées en déplacement en utilisant le TEEKER™.

Est-il permis d'aller et venir entre le palier et l'intérieur de la gaine tout en restant connecté au point d'ancrage ?

Non. Il est formellement interdit de faire des allées et venues

entre le palier et l'intérieur de la gaine en étant connecté au point d'ancrage via le TEEKER™.

Peut-on utiliser le TEEKER™ indifféremment à droite ou à gauche ?

Oui. Comme expliqué dans la présente notice, le TEEKER™ est complètement réversible.

Quelle est la longueur max de sangle ?

1,5m de sangle entre le D de renvoi et l'extrémité intérieur du mousqueton.

Comment puis je transporter et stocker cet équipement ?

L'idéal est de le transporter et de le stocker dans un sac ou une boîte de transport.

INSPECTION & VÉRIFICATION :

Comment vérifier que ma boucle automatique ventrale est bien fermée ?

Après l'avoir fermée, tirer sur les deux cotés de la sangle dans diverses directions.

Que faire si le TEEKER™ n'est plus utilisable, si l'on constate une détérioration ou un blocage ?

Mettre l'appareil hors service et renvoyer au fabricant ou personne compétente pour vérification.

Que faire en cas de détérioration de la ceinture (usure du temps) ?

Mettre l'appareil hors service et renvoyer au fabricant ou personne compétente pour vérification.

Lors de la vérification annuelle, je constate une usure ou tout autre défaut, qui dois-je contacter ?

Mettre l'appareil hors service et renvoyer au fabricant ou personne compétente pour vérification.

Peut on réparer soi même le TEEKER™ ?

Non. Seules les personnes compétentes habilitées ou un centre technique ANTEC sont autorisés à ouvrir, expertiser et réparer le TEEKER™.

Quel est le besoin d'entretien ?

Outre la vérification extérieure **annuelle** obligatoire, avec une fiche de vérification, une **inspection approfondie** avec ouverture des boîtiers, tous les 5 ans au moins, est exigée par le fabricant. Cette inspection approfondie peut survenir plus fréquemment si des défauts ou une usure anormale venaient à être détectés lors des inspections annuelles.

Comment réaliser l'inspection approfondie du TEEKER™ ?

Ne pas l'ouvrir, le confier à un organisme habilité à l'ouvrir et à l'entretenir.

Qui dois-je contacter pour d'autres questions et informations complémentaires ?

Le service technique ANTEC.

Honeywell Fall Protection France SAS
35 - 37, rue de la Bidauderie
18100 VIERZON - France